

DiSEqC Steuerung aktivieren
1.


Start Bild, mit Pfeil runter zum Menü Punkt DiSEqC 1.0

2.


Menü Punkt DiSEqC 1.0 mit OK bestätigen

3.


Menü Punkt DiSEqC / LNB

4.


Menü Punkt DiSEqC / LNB mit Pfeil hoch / runter LNB A – D aktivieren

5.


Mit der Taste OK zurück zum Start Menü

6.


Mit der Taste OK zu den einzelnen SAT-Positionen

Beim Ausschalten des Gerätes wird die DiSEqC Funktion automatisch deaktiviert