

Hinweise für den Softwaretausch der SKP 2-00

Bitte beachten: dieser aktuelle Softwarestand v1.32 ist für Geräte ab der Seriennummer 200114 (aufsteigend) bestimmt.

Geräte mit kleinerer Seriennummer (diese lässt sich im OSD-Menue unter Info abfragen) bitte zum Softwaretausch einsenden an unser EU-Lager!

AXING AG Lager Deutschland – Zollstrasse 3 – D-78239 Rielasingen

Vorgang beim Softwaretausch:

1. Laden Sie sich von der AXING Homepage (http://www.axing.com/download/updates_de.html) die Loadersoftware „RF-USB-Setup“, den Treiber für die USB-Schnittstelle „CDM200“ und die aktuelle Firmware „SKS8v132.zip“ auf Ihren Rechner herunter.
 2. Entpacken und installieren Sie die Loadersoftware „RF-USB-Setup“.
 3. Entpacken Sie den USB-Treiber „CDM200“ in einen Ordner Ihrer Wahl.
 4. Entpacken Sie die aktuelle Firmware unbedingt auf den direkten Pfad der Festplatte C:\. Bitte hierbei beachten: keinen Unterordner anlegen, die Loadersoftware erwartet den Pfad C:\
 5. Verbinden Sie die SKP 2-00 mit dem externen Netzteil. Danach verbinden Sie die USB-Schnittstelle der SKP 2-00 mit der USB-Schnittstelle des Rechners. Windows erkennt das Gerät und wird nach dem USB-Treiber für die SKP 2-00 fragen. Geben Sie nun Ihren vorgegebenen Pfad an, in den Sie den Treiber „CDM200“ entpackt haben. Bei korrekter Installation ist im Windows-Gerätemanager unter USB-Controller der Eintrag-USB Serial Converter vorhanden.
 6. Nun können Sie das Programm RF-USB-Setup (Eintrag ist unter Windows-Start-Programme vorhanden) starten und dort im Eingabefenster durch einen Klick den Pfad angeben, auf dem die entpackte Hex-Datei liegt: C:\SKS8v132.hex Laden Sie nun die aktuelle Firmware mit „Start Write“ in die SKP 2-00. Der Ladevorgang wird in einem DOS-Fenster angezeigt. Bei erfolgreichem Update wird das Loaderprogramm automatisch wieder beendet und das normale Windows-Fenster wieder angezeigt.
 7. Stecken Sie nun das USB-Kabel in den zweiten Streifen der selben Kassette und wiederholen den Vorgang ab Punkt 6. Bei Verwendung von mehreren SKP 2-00, muss dieser Vorgang pro Kassette durchgeführt werden.
- Ist die neue Firmware in der SKP 2-00 geladen, kann im Menüpunkt unter „Info“ der neue Stand nachgefragt werden.