

Um die SSD 6-xx zu programmieren, wird in der *User-Band-Auswahl* die 1 bis 6 gewählt und mit *Konfiguration schreiben* programmiert. Unter *zuletzt geschriebene Konfigurationen* werden die letzten Programmierungen mit Datum, User Band und Seriennummer angezeigt.

